

INFINITI QX56/INFINITI QX80

Артикул: 333.2408.1-радиатор;333.4122.1-картер
333.4123.1-КПП; 333.4124.2-РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2013/2013-
Объем двигателя: 5,6
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	2	Шт.
2.Болт М10х20.....	2	Шт.
3.Болт М10х25.....	1	Шт.
4.Болт М10х1,25х25.....	1	Шт.
5.Болт М10х30.....	4	Шт.
6.Болт М10х50.....	2	Шт.
7.Шайба 8.....	2	Шт.
8.Шайба 10.....	10	Шт.
9.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
10.Гайка закладная М10х65/20.....	3	Шт.
11.Кронштейн 1.....	1	Шт.
12.Кронштейн 2.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник. Вывернуть четыре передних болта крепления бампера.
2. Установить закладные гайки М10 в третью поперечную балку рамы автомобиля и ввернуть в них болты М10х30.
3. Установить закладную гайку М10х65/20 в отверстие четвертой поперечной балки автомобиля, крепить к ней кронштейн 2 болтом М10х25 и М10х1,25х25.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 поверх второй поперечной балки и закрепить к ним кронштейн 1 болтами М10х50.
5. Надеть переднюю часть защиты РК на установленные ранее болты М10х30, заднюю часть крепить к кронштейну 2 болтами М10х20.

6. Заднюю часть защиты КПП завести под защиту РК, переднюю часть крепить к кронштейну 1 болтами М10х30.
7. Заднюю часть защиты двигателя установить под защиту коробки передач, переднюю часть крепить болтами М8х30 к первой поперечной балки рамы автомобиля.
8. Заднюю часть защиты радиатора установить под защиту двигателя. Переднюю часть установить между кронштейном крепления бампера и бампером, крепить штатными болтами.
9. Затянуть все резьбовые соединения..

