

## BMW X3 / BMW X4

**Артикул:** 333.0506.2 Защита двигателя;  
 333.0507.2 Защита КПП и РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010-2014; 2014-/2014-  
**Комплектация:** 20i; 20d; 28i; 30d/ 28i; 30d  
**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита двигателя.....	1 шт.
2. Защита КПП и РК.....	1 шт.
3. Болт M6x20.....	9 шт.
4. Болт M8x20.....	3 шт.
5. Болт M8x30.....	2 шт.
6. Болт M10x35.....	2 шт.
7. Гайка закладная M8x50.....	1 шт.
8. Гайка закладная M10x100/20.....	2 шт.
9. Кронштейн 1.....	1 шт.
10. Кронштейн 2.....	1 шт.
11. Шайба 6.....	9 шт.
12. Шайба 8.....	5 шт.
13. Шайба 10.....	2 шт.
14. Гайка крепьевая M6.....	9 шт.
15. Лючок.....	1 шт.
16. Заглушка.....	2 шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
- Установить гайки закладные M10x100/20 над штатными отверстиями в переднем подрамнике а/м.
- Установить кронштейн 1 поверх поперечной балки подрамника и ввернуть в него болты M8x30 на несколько оборотов.

#### BMW X3

- Установить гайки крепьевые M6 над штатными отверстиями в бампере а/м.
- Завести защиту двигателя на установленные болты сзади, центр защиты крепить болтами M10x35 к установленным гайкам закладным M10, переднюю часть защиты крепить к установленным крепьевым гайкам M6 болтами M6x20. Боковую часть закрепить при помощи крепьевых гаек M6 и болтов M6x20.

#### BMW X4

- Установить гайки крепьевые M6 над овальными отверстиями в защите двигателя.
- Переднюю часть защиты двигателя завести, под бампер а/м. Заднюю часть завести на установленные болты M8x30,



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

центр защиты крепить болтами M10x35 к установленным гайкам закладным M10x100/20, переднюю часть защиты двигателя закрепить к бамперу болтами M6x20. Боковую часть закрепить при помощи крепьевых гаек M6 и болтов M6x20.

8. Установить гайку закладную M8 в подрамник в задней части автомобиля.

9. Закрепить кронштейн 2 болтом M8x20 к установленной гайке закладной с одной стороны и штатными болтами кронштейна КПП с другой стороны.

10. Заменить штатные крепьевые гайки на гайки крепьевые M6 на пыльнике днища автомобиля.

11. Завести защиту КПП и РК под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами M8x20 к установленному кронштейну 2. С боку крепить при помощи крепьевых гаек M6 и болтов M6x20.

12. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

13. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях комплектации 20d; 28i; 30d.

Для крепления боковых пыльников на а/м BMW X3 комплектации 20d необходим "комплект креплений для пыльников" арт. 33.0529.1