

## BMW 5 series

Артикул: 333.0530.1 Защита КПП и РК

Тип кузова: G30

Год выпуска: 2016-


Комплектация: 520d xDrive, 530d xDrive, 540i xDrive

Тип КПП: АКПП

Привод: Полный

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x25.....	7 Шт.
2. Болт M8x20.....	3 Шт.
3. Шайба 6.....	7 Шт.
4. Шайба 8.....	3 Шт.
5. Гайка клетевая M6.....	7 Шт.
6. Кронштейн.....	1 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.

2. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.

3. Закрутить болт M8x20 в штатное резьбовое отверстие, расположенное слева от РК по ходу движения автомобиля, на несколько оборотов.

4. Выкрутить передний болт штатного кронштейна КПП и РК.

5. Установить кронштейн над задней частью КПП: завести одну сторону на установленный болт M8x20 и закрепить с другой стороны передним болтом штатного кронштейна КПП и РК.

6. Заменить на снятом пыльнике среднюю и боковую штатные клетевые гайки на две клетевые гайки M6.

7. Заменить 5 штатных клетевых гаек, установленных на кронштейнах пыльника, на 5 клетевых гаек M6.

8. Наметить на штатном пыльнике точки для крепления защиты к кронштейну и просверлить.

9. Установить штатный пластиковый пыльник, закрепить его штатным крепежом только в двух задних точках.

10. Вкрутить два болта M6x25 на несколько оборотов в передние отверстия штатного пыльника с надетыми клетевыми гайками M6.

11. Завести переднюю часть защиты КПП и РК на установленные болты M6x25. Закрепить заднюю часть защиты болтами M8x20 к установленному кронштейну. Среднюю часть закрепить болтами M6x25 к клетевым гайкам M6.

12. Закрепить пластиковый пыльник оставшимся крепежом.

13. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм