

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

Артикул: **Алюминий** 3.5908.1

Привод: AWD

Год выпуска: 2013

Объем двигателя: 2,0

Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	6 Шт.
2.Шайба 10.....	6 Шт.
3.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
- 2.Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки радиатора, закрепить к установленным гайкам закладным кронштейны левый и правый болтами М10х30.
- 3.Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х30, установить в отверстия задней части подрамника.

- 4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30. Дополнительно закрепить штатный пыльник к защите штатным крепежом.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).