


Toyota Hilux

Артикул:	R.5716.010 Дуги кузова Rival D76
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Винт M12x30.....	4 шт.
2. Винт M10x20.....	10 шт.
3. Винт M8x20.....	8 шт.
4. Винт M6x16.....	8 шт.
5. Шайба 12.....	4 шт.
6. Шайба 10.....	20 шт.
7. Шайба 8.....	8 шт.
8. Шайба 6.....	16 шт.
9. Шайба 12 пруж.....	4 шт.
10. Шайба 10 пруж.....	10 шт.
11. Шайба 8 пруж.....	8 шт.
12. Шайба 6 пруж.....	8 шт.
13. Гайка M10.....	10 шт.
14. Гайка M6.....	8 шт.
15. Прижим.....	4 шт.
16. Стойка.....	4 шт.
17. Хомут.....	4 шт.
18. Крепление.....	4 шт.
19. Прокладка.....	4 шт.
20. Перемычка.....	2 шт.
21. Шаблон.....	2 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Крепление без сверления кузова:

- 1.1. Соединить кронштейны с дугами при помощи винтов M12x30.
- 1.2. На ровной поверхности скрепить дуги при помощи перемычек с винтами M6x16 и хомутов с винтами M10x20
- 1.3. Установить дуги на кузов автомобиля, предварительно приклеить прокладки на места соприкосновения кронштейнов с кузовом.
- 1.4. Закрепить дуги при помощи прижимов и болтов M8x20.

2. Крепление со сверлением кузова:

- 2.1. Соединить кронштейны с дугами при помощи винтов M12x30.
- 2.2. На ровной поверхности скрепить дуги при помощи перемычек с винтами M6x16 и хомутов с винтами M10x20.
- 2.3. При помощи наклейки-шаблона разметить точки сверления кузова. Рассверлить отверстия диаметром 10-11 мм.
- 2.4. Установить дуги на кузов автомобиля, предварительно приклеить прокладки на места соприкосновения стоек с кузовом.
- 2.5. Закрепить дуги при помощи винтов M10x20 в предварительно рассверленные отверстия.